

DQ2100 流量积算仪配套涡街流量计 设置方法:

流量积算仪设置步骤:

通电后, 按“确认”键进入菜单, 选择“设置”确认, 默认密码再确认;

界面: “流量表”选择 速度/容积

“信号类型”选择“体积脉冲”

再按“下”指示键到到“界面类型”, 再按“上”指示键, 相关选型是04/04, 设置对应的仪表系数;

然后确认; 介质选择 “过热蒸汽稳压补偿”确定, 返回, 选择“保存退出”, 再确认即OK!